STAN <u>Γν-Ξυσ ξταγ</u>

1.基本操作

- (1) 画面まわりを表現する言葉
- (2) プルダウン・メニューについて
- (3) ツールボタン領域について
- (4) 表示モードについて
- (5)新規データを作成する
- (6)既存のデータを呼び出す
- (7)表示に関する操作 1(モデルを見る角度を変える)
- (8) 表示に関する操作 2 (表示画面をズームする)
- (9)表示に関する操作-3(表示画面を移動する)
- (10) 表示に関する操作 4 (切り取りズーム)
- (11) 表示に関する操作 5 (入力データを画面に表示する)
- (12) 表示に関する操作 6 (応力を画面に表示する)
- (13) 編集に関する操作
- (14)解析の実行
- (15)解析結果のリスト出力
- (16)解析結果の図化出力(応力図)

この章ではSTANの入門用として、操作の大まかな概要を記述しています。各コマンドの詳細については、 ヘルプをご参照ください。ここでの予備知識は「簡易モデルの作成」を行う前の下準備になります。

1.(1)画面まわりを表現する言葉

STAN のヘルプ内では画面まわりの表現に以下の言葉を利用しています。

プルダウン・メニュー	コマンドが表示されている上段の帯(下図参照)
ツールボタン領域	使用頻度の多いコマンドがボタン化されている画面の左側の領域
表示領域	モデルが図で表示される白い領域
スクロール・バー	画面の最下部及び最右部にある、画面を見る角度を変更する為のバー
編集メニュー	モデルを編集する為のコマンドをまとめたメニュー(下図参照)。
	画面上を [右クリック] するか、または <u>プルダウン・メニュー</u> から
	[編集(E)] の選択で現れます。



100	STA	N/3D	構造計画研究所	Ň							_ □	IX
77	11/(E)	表示(⊻)	切取りスニーム(Z)	選択範囲(⊆)	<u> デ^ッータ(D</u>)	編集(E)	境界·荷重(L)	解析•他(<u>A</u>)	結果表示(G)	解析ケース	(5) ヘルフ [°] (日)	_
Ex	入 <u>力ファ</u> -009.da	<u>אלוע</u> t							θ ×=	35:θy=	0:θz=-35	

全てのコマンドは画面上部の <u>プルダウン・メニュー</u>から選択することが可能です。11項目でコマンドが分類されています。ヘルプの6章、**「6.コマンド一覧」**には全てのコマンドの内容が記載されています。

ファイル:

データ新規作成(<u>N</u>)	Ctrl+N
解析入力ファイルを開く(⊙)	Ctrl+0
部材ファイル作成 材料特性データベース編集 断面性能データベース編集	
プリンダ設定 スケールを設定して印刷 画面のハードコピー	Ctrl+P
入力ファイルの上書き保存(<u>5</u>) 入力ファイルに名前を付けて保存(<u>A</u>)	Ctrl+S
DXFファイル読み込み DXFファイル書き出し メタファイル書き出し ビットマップファイル書き出し	
C:¥temp¥Ex-009.dat	
STAN/3D 終了(<u>X</u>)	

表示:

切取りズーム:

全体表示	Ctrl+T
全体 X−Y平面選択 全体 X−Z立面選択 全体 Y−Z立面選択	
加ント X-Y平面選択 カレント X-Z立面選択 カレント Y-Z立面選択 カレント 画面表示のまま選択	
部材ファイル	
直接入力	•
拡大スーム 縮小スーム 窓ズーム 自由移動 切取り範囲ズーム	Ctrl+W

選択範囲:

データ:

¥	初期設定	
¥	節点	
	傾斜座標	
¥	境界条件	
¥	同一変位·剛床	
¥	材料特性	
¥	断面性能	
	剛域	
	材端バネ	
¥	骨組部材	
¥	トラス	
	壁エレメント	
	部材分布バネ	
	応力計算位置	
	単位荷重	
¥	荷重定義データ	
-	始占荷垂	
	即思问里	
	CIVIQ何里 ARticter	
<u> </u>	部材何重	
~	解析ケースデータ	
	STAN/3D-L	Þ
	STAN/3D-F	۲
	STAN/3D-E	F
	STAN/3D-M	۲
_		

編集:

節点追加	
節点複写	
節点削除	
節点移動	•
節点属性複写	
部材追加	+
部材複写	Ctrl+C
部材削除	Ctrl+D
骨組部材分割	
骨組部材連結	
骨組部材属性複写	
同一変位・剛床変位データ	
まとめて修正	×
複写・削除取り消し	
グリッド	
STAN/3D-L	+

境界・荷重:

境界条件 → 荷重定義 →	追加 削除 編集 ✔ 境界条件1	
追加 削除 編集		
荷重定義指示 ✔ 荷重定義1: 荷重定義2: 荷重定義3:	([trl+L

解析・他:

節点並べ替え 骨組部材並べ替え
重複部材・未定義番号チェック
基本データ表示
解析実行
STAN/3D-L > STAN/3D-M >

解析ケース:

解析ケース指示	
✔ 解析ケース1:解析ケース1	
解析ケース2:解析ケース2	
解析ケース3:解析ケース3	

結果表示:

曲げモーメント ねじりモーメント せん断力 軸力 変位 反力	
応力表示のクリア	
応力表示基本設定	
解析結果リスト出力	
STAN/3D-F	►
STAN/3D-E	•
STAN/3D-M	•

ヘルプ:

STAN/3D	۲
STAN/3D-L	•
STAN/3D-F	•
STAN/3D-E	•
STAN/3D-M	
パージョン情報	

1.(3)ツールボタン領域について

開いているファイルの状態や使用頻度の高いコマンドがまとまった領域です。常に画面左側に表示されて いますので選択が容易です。非表示にすることも可能です。



1.(4)表示モードについて

モデルを表示している <u>表示領域</u> には「モデル表示モード」と「結果表示モード」の2種類のモードがあ ります。

<モデル表示モード>

- ・モデルの編集と荷重定義を行うモードです。
- ・STAN を起動すると、初めはこのモードになっています。
- ・節点や部材を [ダブルクリック] すると、修正ダイアログが表示されます。
- ・このモードであれば、<u>ツールボタン領域</u>の[表示項目]でモデル図に各種情報を追加表示できます。
- ・ <u>ツールボタン領域</u>の切り替えボタンは「結果表示」になっています。このボタンをクリックすれば、「結果表示モード」に移ります。(応力解析がされていないか、解析結果ファイルが古い場合は「結果表示モード」に移る事ができません。)
- ・<u>プルダウン・メニュー</u>内で解析結果の表示に関するコマンド([結果表示(G)]及び [解析ケース(S)]) は選択不可になっています。「結果表示モード」に移らない限り選択はできません。
- ・このモードでは、解析結果のリストの表示もできません。解析結果リストを表示する場合は「結果表示モード」に移ってください。



<u>ツールボタン領域</u>の切り替えボタンは現在のモードと逆のモード名を表示しています。[結果表示]の ボタンをクリックすれば「結果表示モード」に移ります。

<結果表示モード>

- ・解析結果を表示するモードです。このモードではモデルの編集はできません
- ・応力図や解析結果リストを表示させたい場合、「モデル表示モード」から「結果表示モード」に移る必要があります。(応力解析がされていないか、解析結果ファイルが古い場合は「結果表示モード」に移れません。移るためには再度解析を実行してください。)
- ・節点や部材を [ダブルクリック] すると、その要素の解析結果の詳細数値が全て表示されます。
- ・このモードの場合、<u>ツールボタン領域</u>の[表示項目]の中で、表示されない項目があります。(応力図の表示が優先のため)
- ・ <u>ツールボタン領域</u>の切り替えボタンは「モデル表示」になっています。このボタンをクリックすれば、「モデル表示モード」に移ります。
- ・<u>プルダウン・メニュー</u>の[**データ(D)**]、[**編集(E)**]、[**荷重定義(L)**]及び [**解析・他(A)**]等、データ 内容を変更するコマンドは選択不可になっています。「モデル表示モード」に移らない限り選択はでき ません。



<u>ツールボタン領域</u>の切り替えボタンは現在のモードと逆のモード名を表示しています。[モデル表示] のボタンをクリックすれば「モデル表示モード」に移ります。

1.(5)新規データを作成する

(5)の章は予備知識として読むだけで結構です。実際の操作は「簡易モデル作成」で行います。

STAN が起動され、STAN の画面が表示された状態よりの説明となります。

<u>プルダウン・メニュー</u>の [**データ新規作成(N)**] をクリックします。

初期設定 画面が立ち上がり、ここからデータ入力が始まります。必要項目を入力して [OK] をクリ ックします。ここでの入力項目については、ヘルプの5章「5-1.初期設定」を参照してください。

	STAN/3D 構造計画研究所		
	7ァイル(E) 表示(y) 編集(E)		解析
4	データ新規作成(N)	Ctrl+N	
	解析入力ファイルを開く(の)	Ctrl+O	
	部材ファイル作成 材料特性データベース編集 断面性能データベース編集		
	プリンダ設定 スケールを設定して印刷 画面のハードコピー	Ctr <mark>和期間</mark>	
	入力ファイルの上書き保存(S) 入力ファイルに名前を付けて保存(A)	Ctr 2-	
	STAN/3D 終了⊗	単	单位系 1:STAN系
	<u>取り消し</u>	計算	<mark>条件 □</mark> CMQ計算時に剛域を考慮する
	表示表示		🥅 ねじり剛性を無視する
		_	□ せん断剛性計算時に形状係数 の自動計算を行う
			引張材指定時の応力計算回数 5
			SI単位換算係数 初期値に戻す 9.80665
			材料特性設定
			OK ++>>セル

新規でデータを作成した場合、STAN を終了する前には、必ずファイル名を付けて保存をしてください。 <u>プルダウン・メニュー</u>から [ファイル(F)] をクリックし、[入力ファイルに名前を付けて保存(A)] を 選択します。保存画面で適当な名前を付けて [保存(S)] をクリックします。

	STAN/3D 構造計画研究所		
	データ新規作成(N)	Ctrl+N	
	解析入力ファイルを開く(の)	Ctrl+O	
	部材ファイル作成 材料特性データベース編集 断面性能データベース編集		
	ブリンタ設定 スケールを設定して印刷 画面のハードコピー	Ctrl+P	
4	入力フ ァイルの上書さ保存(<u>©</u>) 入力ファイルに名前を付けて保存(<u>A</u>)	Ctrl+S	
	C:¥TEMP¥V7-1.dat		
	STAN/3D 終了⊗		
	表示 表示 表示 条件 項目		

名前を付けて保存					?×
保存する場所①:	🔁 ТЕМР		•	🗧 🖻 💣 🎟•	
レンピュータ マイ コンピュータ マイ ネットワ ク	■ Ex9.dat ファイル名(№: フ ァイルの種類(①):	TEST-1 入力データファ イル (*.dat)	•	(保存(<u>S</u>) キャンセル
					1.

以上で終了です。

1.(6)既存のデータを呼び出す

この章は実際に操作を行ってください。

STAN が起動され、STAN の画面が表示された状態よりの説明となります。

まず、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にある、「Ex-009.dat」 データを呼び出します。

<u>プルダウン・メニュー</u>の[解析入力ファイルを開く(0)]をクリックします。

STAN/3D 構造計画研究所	
ファイル(<u>F</u>) 表示(⊻)	
データ新規作成(N)	Otrl+N
解析入力ファイルを開く(①)	Ctrl+O
部材ファイル作成 材料特性データヘギース編集 断面性能データヘギース編集	
プリンダ設定 スケールを設定して印刷 画面のハードコピー	Gtrl+P
入力ファイルの上書き保存(<u>6</u>) 入力ファイルに名前を付けて保存(<u>6</u>)	Otrl+S
STAN/3D 終了⊠	
1200-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	
表示表示	

ファイル選択画面になります。ここで「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」 フォルダの中にある [Ex-009.dat] を選択して [開く(0)] をクリックします。

ファイルを開く		?×	
ファイルの場所①:	SAMPLE	- 🎫 🏝 🚽 🔽	
でイ コンピュータ	 Ex-001.dat Ex-002.dat Ex-003.dat Ex-004.dat Ex-005A.dat Ex-005B.dat Ex-006A.dat Ex-006B.dat Ex-006C.dat 	 ■Ex-006D.dat ■Ex-013.dat ■Ex-007.dat ■Ex-008A.dat ■Ex-E02A.dat ■Ex-008B.dat ■Ex-E02B.dat ■Ex-009.dat ■Ex-009.dat ■Ex-00.dat ■Ex-010.dat ■Ex-011.dat ■Ex-011.dat ■EX-011.dat ■EX-012.dat 	
रन केश्रीए-७	 ファイル名(<u>N</u>): ファイルの種類(<u>T</u>):	 □ 開(②) □ 入力データファイル (*.dat) □ 読み取り専用ファイルとして開(®) 	

選択したデータが立ち上がります。各操作が可能になります。 以降の章に続きます。

1.(7)表示に関する操作 - 1(モデルを見る角度を変える)

STAN / 3D は 3 次元のモデルを扱いますので、モデルの部材は複雑に入り組んで表示されます。見やすい ように見る角度を変える操作は頻繁に行う必要があります。

以降の操作説明は STAN が起動され、例題のデータが呼び出された状態よりの説明となります。

ここで説明の為呼び出しているデータは「Ex-009.dat」です。このデータは、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にあります。

<表示領域内のマウス移動で角度を変える(ダイナミック・ローテーション)>

一番簡単な操作方法です。通常はこの方法を利用してください。

方法: <u>表示領域</u>のどこでもかまいません、マウスをクリックして、ボタンから指を離さないままで マウスを移動します。移動距離がそのまま角度量になります。水平の移動量が鉛直軸周りの角 度、垂直の移動量が水平軸周りの角度になります。



方法: <u>スクロール・バー</u>のポインター動かします。<u>スクロール・バー</u>はドラッグ(クリックして、 ボタンから指を離さないままマウス移動すること)すれば、移動距離に連動して角度が変わり ます。なお <u>表示領域</u> 右側 <u>スクロール・バー</u>は水平軸周りの角度、下側 <u>スクロール・バー</u>は 鉛直軸周りの角度を変更します。

<u>スクロール・バー</u>端部の三角マーク ()) をクリックすると1度ピッチで角度が変わり、 スクロール・バー のその他の部分(下図の楕円部分)をクリックすると5度ピッチで角度 が変わります。



1.(8)表示に関する操作 - 2(表示画面をズームする)

ここでのズームとは、表示領域の表示倍率を変更する機能です。

以降の操作説明は STAN が起動され、例題のデータが呼び出された状態よりの説明となります。 ここで説明の為呼び出しているデータは「Ex-009.dat」です。このデータは、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にあります。

<ツールボタンを利用したズーム>

<u>ツールボタン領域</u>のズーム関連ボタンをクリックしてコマンドを起動します。ズームは、その後ズームしたい領域を対角の2点で指示します。他のズーム関連コマンドはクリックのみで動作します。



二つの点は通常のクリックで指定します。1点目から2点目に移動する際に、ドラッグ(クリックして ボタンから指を離さないままマウス移動する方法)をする必要はありません。



- 拡大ズーム:ボタンをクリックするだけで実行します。現在の表示状態で、中心位置をそのままで拡大 ズームします。表示状態の微調整に便利です。
- 縮小ズーム:ボタンをクリックするだけで実行します。現在の表示状態で、中心位置をそのままで縮小 ズームします。表示状態の微調整に便利です。
- 窓ズーム : ボタンをクリックした後、ズームしたい領域を対角の2点で指示します。一般的なズーム コマンドです。
- 全体表示 : ボタンをクリックするだけで実行します。どんな表示状態からでも、設定した要素が全て 表示されるようにズームします。初めの状態に戻すズームです。
- 切り取り範囲ズーム:ボタンをクリックするだけで実行します。切り取りズーム(「1.(10) 切り取りズ ーム」を参照)で指定された範囲内の要素を全て表示します。
- 移 動:ボタンをクリックした後、移動元と移動先の2点で指示します。画面の表示位置を変更し ます。「1.(9) 表示画面を移動する」を参照してください。

1.(9)表示に関する操作 - 3 (表示画面を移動する)

以降の操作説明は STAN が起動され、例題のデータが呼び出された状態よりの説明となります。 ここで説明の為呼び出しているデータは「Ex-009.dat」です。このデータは、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にあります。

<ツールボタンを利用した移動>

<u>ツールボタン領域</u>の移動コマンドのボタン(下図参照)をクリックしてコマンドを起動します。その後、 移動元と移動先の2点を指示します。二つの点は、通常のクリックで指定します。1点目から2点目に 移動する際、ドラッグ(クリックしてボタンから指を離さないままマウス移動する方法)をしないでく ださい。1点目を指示すればモデル絵はマウスに追従してきますので、移動の状態を確認しながら2点 目を指定できます。



1.(10)表示に関する操作-4(切り取りズーム)

「切り取りズーム」とは、ある指定した範囲内の要素のみを表示し、範囲外の要素は表示対象から外して しまう機能です。表示倍率は、表示対象が全て表示されるように自動調整されます。範囲外の要素を表示し ないで切り取ってしまう点で通常のズームとは異なります。

以降の操作説明は STAN が起動され、例題のデータが呼び出された状態よりの説明となります。 ここで説明の為呼び出しているデータは「Ex-009.dat」です。このデータは、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にあります。

以下より手順を説明します。

<u>プルダウン・メニュー</u>の [切取りズーム(Z)] をクリックし [全体 X-Z 立面選択] を選択します。

STAN/3D	構造計画研究所		
ファイル(E) 表示(⊻)		切取りスーム(乙) 選択範	囲(<u>C</u>) データ(<u>D</u>)
入力ファイル		全体表示	Ctrl+T
EX9.dat		全体 × Y平面選択	
/ (使用單位或	\langle	全体 X-Z立面選択	\rightarrow
STANA		14 1-2立山選択	
作業内容		ー 加ント X−Y平面選択	
		加いた XーZ立面選択	
,		加い、画面表示のまま	選択
For cal D		部材ファイル	
		直接入力	•
		拡大ズーム	
複写·削除 取じ消し		縮小ズーム	o
		窓スーム 白山移動	Ctrl+W
条件 項目		切取り範囲ズーム	

全体のX - Z立面が表示されます。2点を指定すれば、その中に囲まれた部材しか表示しなくなります。 二つの点は、通常のクリックで指定します。1点目から2点目に移動する際にドラッグ(クリックし てボタンから指を離さないままマウス移動する方法)をしないでください。 下図の例と同様に囲めば1層のみが表示されます。



<u>プルダウン・メニュー</u>の [切取りズーム(Z)] をクリックし [全体表示] を選択すれば元に戻ります。

<切り取りズームの種類について>

全体表示	Ctrl+T
全体 X−Y平面選択 全体 X−Z立面選択 全体 Y−Z立面選択	
加ント X−Y平面選択 加ント X−Z立面選択 加ント Y−Z立面選択 加ント 画面表示のまま選択	
部材ファイル	
直接入力	•
拡大スーム 縮小スーム 窓ズーム 自由移動 切取り範囲ズーム	Ctrl+W

全体を表示します。

モデル全体のX - Y平面(真上から見た図)で範囲指定を行えます。 モデル全体のX - Z立面(真横から見た図)で範囲指定を行えます。 モデル全体のY - Z立面(真横から見た図)で範囲指定を行えます。

表示している状態のX - Y平面(真上)で範囲指定を行えます。 表示している状態のX - Z平面(真横)で範囲指定を行えます。 表示している状態のY - Z平面(真横)で範囲指定を行えます。 表示画面のままで範囲指定を行えます。

各ズームの具体的な操作方法は、ヘルプの6章「6-5. 切取リズーム」をご参照ください。

1.(11) 表示に関する操作 - 5(入力データを画面に表示する)

<u>表示領域</u>に表示されているモデル上に節点番号や部材番号等の数値情報を追加表示することができます。 また入力データを編集する為に、データ領域を画面に表示する必要があります。ここではその方法を説明し ます。

以降の操作説明は STAN が起動され、例題のデータが呼び出された状態よりの説明となります。

ここで説明の為呼び出しているデータは「Ex-009.dat」です。このデータは、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にあります。

<モデルに数値情報等を追加表示する>

<u>ツールボタン領域</u>の[表示項目]のボタンをクリックして表示項目を設定する画面を出します。ここで、 表示したい項目のチェックボックス(下図の例の場合、[節点番号])をクリックした後、[OK]ボタン をクリックします。するとモデル図に追加表示されます。



表示項目を設定する画面で[表示条件]をクリックすれば、各項目の詳細設定の画面が表示されます。 詳細項目の内容については、ヘルプの6章「6-2.(2)表示項目」をご参照ください。

<1つの部材の詳細情報を表示する>

<u>表示領域</u>の部材を [ダブルクリック] すると、その部材の情報が表示されます。ここで内容の修正が可能です。確認だけの場合は [キャンセル] ボタンをクリックして画面を閉じてください。(何も変更していなくても [修正&終了] ボタンをクリックしてしまうと、修正されたと認識されてしまいますので ご注意ください。)



骨組部材情報的	§正	
_ 部材番号 _ 1	[端節点 _] _]端距	<u> 部材長</u>
176	108 115	12.000
┌─材端条件―── ◇ 軸		7 南中
I端剛		
し端 剛		
断面記号	刚城番号 <mark>指定</mark>	方法 0
B1	0 P1(#	
作図Ⅰ端 化	1図J 端	P2
		P3
CMQ編集	部材荷重編集	
参照	部材追加	修正&終了
2節点打	キャンセル	

部材の基本情報です。

材端の固定度の情報です。 ここで材端の「固定」及び「ピン」を設定します。

左側は断面記号や剛域番号の情報です。 右側は部材座標系の設定項目です。

部材に作用させる荷重はこのボタンで設定します。

選択した部材が「トラス」の場合、別のダイアログが表示されます。(内容はほぼ同じです。)

<1つの節点の詳細情報を表示する>

<u>表示領域</u>の部材を [ダブルクリック] すると、その部材の情報が表示されます。ここで内容の修正が可能です。確認だけの場合は [キャンセル] ボタンをクリックして画面を閉じてください。(何も変更していなくても [修正&終了] ボタンをクリックしてしまうと、修正されたと認識されてしまいますので ご注意ください。)



節点情報修正							
節点番号	\sim	座標値	Ý	座標値	Z座	標値	温度
115		0.		32.		5.	0.
荷重			拘束线	24	強弾	<mark>制変</mark> 位、 性バネ係	数
P1	0	自由			-		
P2	0	自由					
P3	0	自由			•		
M1	0	自由					
M2	0	自由			•		
MB	0	自由			•		
		節点	追加	修正る	&終了	++>	til 🛛

節点番号及び座標位置です。

P1,P2,P3 が、順に X Y Z 方向の変位成分 です。

M1,M2,M3 が、順にXYZ回りの回転成 分です。

各方向成分への加力や拘束条件を設定 (自由・固定・バネ支持)ができます。 <u>プルダウン・メニュー</u>の [**データ(D)**] をクリックし、表示させたいデータ項目(下図の例の場合は[**節点**]) を選択します。



節点デー	\$								
ファイル	編集 モード レョ	1							
節点 番号	×座標 m	Y座標 ™	Z座標 ™	節点温度	震度グループ 番号	長期荷重用 節点重量	地震力算定用 節点重量	地震力算定用 節点付加重量	面積 cm2 ▲
1	0.0	0.0	0.0		0	0.00	0.00		0.0000
2	20.0	0.0	0.0		0	0.00	0.00		0.0000
15	0.0	32.	0.0		0	0.00	0.00		0.0000
16	44.0	0.0	0.0		0	0.00	0.00		0.0000 💌
この表では節点の削除、節点番号の変更 順序の入れ換えはできません									

全てのデータは <u>プルダウン・メニュー</u>の [**データ**(D)] をクリックして表示される項目内に蓄えられ ます。

以上に示した方法のように、ほとんどのデータの編集方法には2つの方法があります。要素を [ダブル クリック] して個別情報を表示して編集する方法と、<u>プルダウン・メニュー</u>の [データ(D)] をクリ ックで全要素データを表示して編集する方法の2種類です。

1.(12) 表示に関する操作 - 6(応力を画面に表示する)

ここでは解析結果をモデル上に図化出力する方法を説明します。

以降の操作説明は STAN が起動され、例題のデータが呼び出された状態よりの説明となります。 ここで説明の為呼び出しているデータは「Ex-009.dat」です。このデータは、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にあります。

「Ex-009.dat」のデータには、その解析結果ファイルが同じフォルダ内に存在します。よって、再度解析 を実行することなく結果の表示ができます。他のファイルでここの項目を試す場合、解析を実行して「正常 終了した結果ファイル」が作成されている状態で行ってください。

<モーメント図を表示する>

<u>ツールボタン領域</u>の切り替えボタン「結果表示」をクリックして「結果表示モード」に移ります。解析が されていないか、解析結果ファイルが古い場合は「結果表示モード」に移れません。

<u>プルダウン・メニュー</u>の[結果表示(G)]をクリックして表示項目を設定する画面を出します。ここで、 表示したい項目(下図の例の場合[曲げモーメント])をクリックするとモデル図に追加表示されます。

🔁 STAN/3D	構造計画研究所	ň								
ファイル(E) 表示(⊻)	切取りスニーム(Z)	選択範囲(⊆)	$\bar{\tau}^{\circ}\!\!-\!\!{}^{\flat}\!(\underline{\mathbb{D}})$	編集(E)	境界•荷重(L)	解析·他(A)	結果表示(<u>G</u>)	解析ケース(S ~117'	ľΗ)
入力ファイル						(曲げモーメン	/h		θ ×=
Ex-009.dat							ねじりモーメ	ント		
p.							せん断力		T I	
使用単位系							軸力			
STAN系							変10 医力			
作業内容										
応力図							応力表示の)クリア		
境界 1/解析 1							応力表示規	基本設定	1	
Esc 🚔 🔚							解析結果リ	スト出力		
選択確定							STAN/3D-F	+		
							STAN/3D-E	+		
後与·削除 取以消し							STAN/3D-M	+		

結果ファイルが作成されていないか、または結果ファイルより入力ファイルの方が新しい場合は、 「応力表示モード」に移ることはできません。この場合、解析を実行して解析が正常終了すれば、 選択可能になります。



モデルによってはモーメントの線が異常に大きく(小さく)表示される場合があります。これは応力 表示の表示倍率が、そのモデルに合っていないためです。以下の方法で表示倍率の設定を行うことが できます。

<モーメント図の表示倍率を変更する>

<u>プルダウン・メニュー</u>の[結果表示(G)]をクリックして[応力表示基本設定]をクリックします。 応力表示に関する設定を行う画面が表示されます。

💾 STAN/3D	構造計画研究所	ĥ							
ファイル(E) 表示(⊻)	切取りスニーム(Z)	選択範囲(⊆)	$\bar{\tau}^{} - \flat(\underline{D})$	編集(E)	境界•荷重(L)	解析•他(A)	結果表示(<u>G</u>)	解析ケース(5)) ^ルプ(<u>H</u>)
入力ファイル Ex-009.dat							曲げモーメン ねじりモーメ	ル ント	θ ×=
							せん断力		
世田単位系 STAN系							変位		
作業内容								ากการ	
境界 1/解析 1						(応力表示者		>
Esc 😅 日							解析結果以	スト出力	
選択確定							STAN/3D-F	*	
複写・削除 取り消し							STAN/3D-E STAN/3D-M	► ►	

該当する表示項目の [タブ] をクリックして、その設定を行います。

応力表示基本設定 変位(D) 反 曲げモーメント(目) ねじりも	(カ(R) (-メント(T) せん断力(S) ● 軸力(A) 】 】
表示項目 My Mz 水平 ▼1y □1z 鉛直 ▼2y □2z 斜め ▼3y □3z その他 ▼4y □4z トラス □Ty □Tz 壁取以入 □Wy ▼Wz	応力値 ③ 表示する ○ 表示しない <u> 数値出力の向き</u> ○ 指定なし ④ 部材に平行 ○ 部材に垂直	数値出力位置 ▼ 材端 □ 中央 □ 応力分割点 □ 分割点の最大 表示形式 ○ マークなし © 分布表示
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	-マット -マット 1 20	小図の表示倍率 ▼ t·m を1mで表示
- <mark>表示応力</mark>	<u>R</u> <u>_ 夘ア</u> □ 応力を □ 応力の	重ねて表示する 出力範囲指定を有効にする
出力指定		ОК + +уы

表示倍率を「0」にすればオートスケールになります。(最大値を1mで表示します。)

< その他の解析結果を図化表示する >

<u>プルダウン・メニュー</u>の[**結果表示(G)**]をクリックして表示したい結果項目を選択します。表示倍率 等の設定に関しては、前述のモーメントでの方法と同じです。

🎦 STAN/3D	構造計画研究所	ĥ								
ファイル(E) 表示(⊻)	切取りスニーム(Z)	選択範囲(⊆)	$\bar{\tau}^{\circ}\!\!-\!\!{}^{\flat}\!(\underline{\mathbb{D}})$	編集(E)	境界•荷重(L)	解析·他(3)	結果表示(<u>G</u>)	解析ケースの	<u>s)</u> NK7	°Ή
入力ファイル Ex-009.dat							曲げモーメン ねじりモーメ せん断力	小 ント		θ ×=
使用単位系 STAN系							軸力 変位 反力			
□ 「「「「「「「「「」」」」」 「「「「「「」」」」 「「「「「「」」」」」 「「「「「」」」」」 「「「「」」」」」 「「「「」」」」」 「「「」」」」」 「「「」」」」」 「「」」」」」 「「」」」」」 「「」」」」」 「「」」」」」」							応力表示の	り17		
Esc 😂 日							解析結果以	→→■XZE		
選択確定							STAN/3D-F			
複写・削除 取り消し							STAN/3D-M	•		

結果表示モードであれば、<u>ツールボタン領域</u>に表示応力を選択できるボタンが現れます。ここをク リックしても応力が表示されます。



結果表示モードで部材を [ダブルクリック] すると部材の応力値の全てが表示されます。また、節点 を [ダブルクリック] すると節点の変形値と反力が表示されます。



1.(13)編集に関する操作

STAN / 3D のデータ編集方法には次の2種類の方法があります。

C A D的な操作でモデル図を編集する

データ項目の数値を直接編集する

ここでは、その二つの方法について記述しています。この章では概要だけの記述となります。コマンドの詳 細な機能及び流れについてはヘルプをご参照ください。

以降の操作説明は STAN が起動され、例題のデータが呼び出された状態よりの説明となります。

ここで説明の為呼び出しているデータは「Ex-009.dat」です。このデータは、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にあります。

なお、ここの操作を実際に行うと、呼び出したデータの内容が書き変えられます。[SAMPLE] フォルダ内の ファイルはインストールの初期状態を保つ事をお勧めします。よって [SAMPLE] フォルダ内のファイルを利 用して、ここでの操作を行う場合、同ファイルを別フォルダにコピーし、コピーしたファイルでお試しくだ さい。

. CAD的操作で形状を編集する

<u>表示領域</u> を [右クリック] すると <u>編集メニュー</u> が表示されます。ここでコマンドを選択後、<u>表示領域</u>の 節点や部材を指定して編集を行います。複写、削除、移動コマンドで、形状の編集を行います。



<コマンドの大筋の流れ>

<u>表示領域</u> を [右クリック] して、<u>編集メニュー</u> を表示させる。 コマンド(複写、削除、移動等)を選択する。

<u>表示領域</u>で、コマンド(複写、削除、移動等)の対象となる要素(節点もしくは部材)を選択する。 要素の選択が終了したら、<u>表示領域</u>を[右クリック]。それで選択が終了。かつ、それまで選択した 要素が確定されます。

コマンドの詳細設定画面が表示されるので、その内容を設定。

コマンドを実行

編集コマンドの詳細な利用方法は、ヘルプの6章「6-6.編集」をご参照ください。

<u>. CAD的操作で節点や部材に関するデータを編集する</u>

<u>表示領域</u>の要素(節点もしくは部材)を [ダブルクリック] すると、要素の情報が表示されます。ここで 内容の修正が可能です。ダイアログ内に修正項目を入力して [修正&終了] ボタンをクリックすれば、修正 が実行されます。



骨組部材情報的	逐正		
部材番号 1	[端節点] c 108)端節点 115 [<u>部材長</u> 12.000
材端条件	100		**
ⅠⅢⅢ	y 里 一 岡	≝ z	••••
し端剛			-
	, Ml+:==	, ⊎≑÷;±Г	
	<u>的墩番ち</u> 0 -	1(角度)	<u> </u>
作図I端(国リ端	P 2	
		P 3 [
CMQ編集	部材荷重編	譙	\frown
参照	部材追加	ロ 🌔 修正	8.終了
2節点打	皆示&追加		N'Ell

部材の基本情報です。

材端の固定度の情報です。

ここで材端の「固定」及び「ピン」を設定します。

左側は断面記号や剛域番号の情報です。 右側は部材座標系の設定項目です。

部材に作用させる荷重はこのボタンで設定します。

骨組部材の設定内容に関する詳細は、ヘルプの5章「5-10. 骨組部材」をご参照ください。

<トラス>

ダブルクリックした部材が「トラス部材」の場合、次の画面が表示されます。



トラスの設定内容に関する詳細は、ヘルプの5章「5-11.トラス」をご参照ください。

<節点>

節点をダブルクリックした場合、次の画面が表示されます。

節点情報修正								
節点番号	X	<u>率標値</u>)	(座標値		Z座標値	[温度
115		0.		32.		5.		0.
荷重			拘束	条件		- 強制変 弾性バ	位、 ネ係数	
P1	0	自由			-			
P2	0	自由			•			1
P3	0	自由			•			
M1	0	自由			-			
M2	0	自由			•			
M3	0	自由		/	-			
		節長	短步	T	8.終	7	キャンセル	,

節点番号及び座標位置です。

P1,P2,P3 が、順にXYZ方向の変位成分 です。

M1,M2,M3 が、順にXYZ回りの回転成 分です。

各方向成分への加力や拘束条件を設定 (自由・固定・バネ支持)ができます。

節点の設定内容に関する詳細は、ヘルプの5章「5-2.節点」をご参照ください。

.データ項目の数値を直接編集する

<u>プルダウン・メニュー</u>の[**データ**(D)]をクリックするとデータ項目の一覧が表示されます。ここで編集 したいデータ項目(下図の例の場合は[**節点**])を選択すれば、そのデータ領域が表示されます。この領域 の数値を直接編集することが可能です。編集後 [OK] ボタンをクリックすれば修正が実行され、その結果 は <u>表示領域</u>のモデル図にも反映されます。



データ領域内の操作方法に関しては、ヘルプの6章「6-5.データ」をご参照ください。 データの各項目の設定内容に関する詳細は、ヘルプの5章「5.入力データ」をご参照ください。

1.(14)解析の実行

ここでは解析実行の方法を説明します。

以降の操作説明は STAN が起動され、例題のデータが呼び出された状態よりの説明となります。 ここで説明の為呼び出しているデータは「Ex-009.dat」です。このデータは、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にあります。

なお、ここの操作を実際に行うと、呼び出したデータの内容が書き変えられます。[SAMPLE] フォルダ内 のファイルはインストールの初期状態を保つ事をお勧めします。よって [SAMPLE] フォルダ内のファイル を利用して、ここでの操作を行う場合、同ファイルを別フォルダにコピーし、コピーしたファイルでお試し ください。

以下より手順になります。

<u>プルダウン・メニュー</u>の [解析・他(A)] をクリックして [解析実行] を選択。応力解析コントロール 画面が表示されます。

🎦 STA	N/3D	構造計画研究所	ĥ							
771N(E)	表示(⊻)	切取りスニーム(Z)	選択範囲(⊆)	<u></u> τ°−%(<u>D</u>)	編集(E)	境界·荷重(L)	解析·他(<u>A</u>)	結果表示(G)	解析ケー	-ス(5)
<u>入力フ:</u> Ex-009.da	ァイル at						節点並べ。 骨組部材	替え 並べ替え		
し、使用単	信系						重複部材	・未定義番号チ	לעב	
STAI	V X						基本データ	表 示		
	内容					\triangleleft	解析実行	>		
	が						STAN/3D-	L	•	
1-99.91 1/	10里(/ π	STAN/3D-	M	•	

データが修正されていれば以下のメッセージが表示されます。解析を実行する前には、データを最新の 状態で保存する必要があります。上書き保存が駄目な場合は [キャンセル] で保存を止めて下さい。 上書き保存後、解析を実行して良ければ [OK] をクリックしてください。

STAN-V8	×
データが修正されています。上書	き保存しますか。
	キャンセル

STAN / 3D - L (荷重拾いオプション)が利用可能な状態で、荷重拾い用データが入力されている場合、荷 重拾いの自動実行(解析前処理)を行うかどうかの確認画面が表示されます。この確認画面の詳細につい ては「STAN / 3D - Lマニュアル」をご参照ください。 応力解析コントロール 画面が表示されます。各設定を確認して [計算実行] をクリックします。



<出力内容>

・応力度の出力

解析結果リストに「応力度」を出力します。この場合、入力データの「断面性能」の項目に 断面係数が必要になります。(断面性能に関しては、ヘルプの5章「5-7.断面性能」をご参 照ください。)

・部材軸の方向余弦出力

解析結果リストに「部材軸の方向余弦」を出力します。部材が多い場合、結果のデータ量が 多くなるのでご注意ください。

・部材荷重によるСMQ出力

解析結果リストに「部材荷重によるCMQ」を出力します。部材が多い場合、結果のデータ 量が多くなるのでご注意ください。

・部材毎の応力出力

解析結果リストの出力形式を「部材毎の応力出力」にします。通常は解析ケース毎に出力が 繰り返されますが、ここをチェックすると同じ部材の応力が全荷重ケース分まとめられ、 部材毎に出力されます。 <u>解析実行</u>画面が表示されます。解析が正常に終了すれば元の表示画面に戻ります。そこで【終了】を クリックしてください。

STAN/3D計算部	_ 🗆 🗙
スタンドアロンライセンスの照査中… stanujin iniファイル読み込み中	
C: ¥TEMP¥Ex9-B.dat	
ヘフテータファイル読み込み中 計算モデルの初期化中	
線形荷重ケースの計算(LD分解)中 線形荷重ケースの計算(後退代入)中	
	中止

データに異常があった場合、エラー原因のメッセージが表示されます。[OK]をクリックして結果の 出力を確認してください。



1.(15)解析結果のリスト出力

ここでは解析結果のリスト出力の方法を説明します。

以降の操作説明は STAN が起動され、例題のデータが呼び出された状態よりの説明となります。 ここで説明の為呼び出しているデータは「Ex-009.dat」です。このデータは、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にあります。

「Ex-009.dat」のデータには、その解析結果ファイルが同じフォルダ内に存在します。よって、再度解析を 実行することなく結果の表示ができます。他のファイルでここの項目を試す場合、解析を実行して「正常終 了した結果ファイル」が作成されている状態で行ってください。

以下より手順になります。

<u>ツールボタン領域</u>の切り替えボタン「結果表示」をクリックして「結果表示モード」に移ります。解 析がされていないか、解析結果ファイルが古い場合「結果表示モード」に移れません。 <u>プルダウン・メニュー</u>の[結果表示(G)]をクリックして[解析結果リスト出力]を選択してください。 解析結果出力コントロール 画面が表示されます。



<出力項目>

・全て出力:ここにチェックを付いると全ての内容が出力対象になります。この場合[出力項目]の詳細 及び[解析ケース]の選択はできません。画面を開いた直後は[全て出力]が選択されてい ます。

・出力項目設定:ここにチェックを付いると出力項目を選択できます。選択が可能な項目にはチェック
 マークが付いています。不必要な項目はチェックマークを消してください。

<解析ケース>

出力したい解析ケースを選択します。出力項目で [全て出力] が選択されている場合、解析ケースの選 択はできません。

<出力先>

結果の出力先を、画面、プリンタ、ファイルから選択します。[ファイル]を選択するとファイル名を 指定するダイアログが表示されますのでファイル名を入力してください。

<出力部材>

解析結果を出力する節点や部材を指定します。ここにチェックがあると、[部材指定]内で設定されている要素に対してのみ出力を実行します。[部材指定]内の情報はファイルを閉じると消去されてしまいますので、設定後に[節点ファイル作成]もしくは、[節点ファイル作成]をすることをお勧めします。また[部材指定]内の情報は、モデル自体の節点番号や部材番号の変更には追従しませんのでご注意ください。

[部材指定]の操作方法については、ヘルプの6章 「6-8.(6) 解析結果リスト出力」をご参照ください。

出力項目は解析の状況により設定を行います。今回は [全て出力] を選択して [OK] をクリックして ください。

課(ற出力:		1
***	*****	**	
* *	*	*	
* *	*	*	
* *	*** STAN/3D *** *	*	
* *	*	*	
* *	*	*	
* *	3次元骨組構造解析プログラム *	*	
* *	*	*	
* *	(C)1985,2001 株式会社 構造計画研究所 *	*	
* *	*	*	
* *	Version 7.0/2002/03/04 *	*	
***	******	**	
	2002/03/07 11:35:	10	
***	コントロールデータ CMoQの評価方法		
	日本語はの1400mmの14		
	単位系 STAN系		
	骨細部材・トラス部材の応力度 出力しない		
	骨組部材の方向余弦 出力しない		
			V
	7_/U/2.75	27	:

<u>スクロール・バー</u> で画面がスクロースします。各項目を表示して確認を行ってください。この画面 で[終了] をクリックすれば 解析結果出力コントロール画面 に戻りますので、ここでも [終了] を クリックしてください。

1.(16)解析結果の図化出力(応力図)

ここでは解析結果の図化出力の方法を説明します。

以降の操作説明は STAN が起動され、例題のデータが呼び出された状態よりの説明となります。 ここで説明の為呼び出しているデータは「Ex-009.dat」です。このデータは、「 マイ ドキュメント KKE STAN-V9 SAMPLE 」フォルダの中にあります。

「Ex-009.dat」のデータには、その解析結果ファイルが同じフォルダ内に存在します。よって、再度解析を 実行することなく結果の表示ができます。他のファイルでここの項目を試す場合、解析を実行して「正常終 了した結果ファイル」が作成されている状態で行ってください。

以下より手順になります。

<u>ツールボタン領域</u>の切り替えボタン「結果表示」をクリックして「結果表示モード」に移ります。解 析がされていないか、解析結果ファイルが古い場合「結果表示モード」に移れません。

<u>プルダウン・メニュー</u>の [結果表示(G)] をクリックして [応力表示基本設定] を選択してください。 応力表示基本設定 画面が表示されます。





以上で、基本操作についての記載は終了です。 STANの画面の右上隅の [x] をクリックすれば STAN のプログラムは閉じます。