

# STAN

## プログラム種類とインストール・フォルダ

### ■ プログラムの種類

- STAN シリーズは、本体となる STAN/3D の他にオプションがあります。STAN のインストーラーではオプションを含むプログラムを全てインストールします。ご利用、ご購入の有無に関わらず全てインストールされます。オプションを選択してのインストールはできません。また、オプションのプログラムは、単体での利用はできません。
- STAN/3D-Light (ライトバージョン) のプログラムも通常版と共通です。ライトバージョンとしての機能制限は、Web サーバー側で行われています。

### ■ インストール・フォルダ

- STAN シリーズをインストールすると、次の領域にファイルがコピーされます。
  - ① C:\Program Files の中に ¥KKEY¥STAN-V<sub>n</sub> のフォルダを作成してプログラム本体をコピーします。  
(「n」はインストールした STAN のバージョン番号を示します。)
  - ② インストールを行った時のログインユーザの「ドキュメント(マイドキュメント)」フォルダの中に ¥KKEY¥STAN-V<sub>n</sub> のフォルダを作成して、起動時に必要な設定ファイルや例題ファイルをコピーします。インストール時のログインユーザ以外のユーザでログインした場合、最初に STAN を起動したタイミングで、これらのファイルが そのユーザの「ドキュメント」フォルダにコピーされます。これは最初の STAN の起動時のみ実行され、2回目以降は行われません。  
(「n」はインストールした STAN のバージョン番号で、最初の番号を示します。Ver.11.1 のインストールで作成される このフォルダは「¥KKEY¥STAN-V11」となります。)

s また、バージョンによっては以下の処理も行われます。

- ③ レジストリ領域にインストール情報を設定します。
  - ④ USB ロック用のドライバーがインストールされます。
- インストール時は管理者権限でのログインが必要です。利用時も「マイドキュメント」フォルダ及び、データのあるフォルダへの書き込み権限のあるユーザでのログインが必要です。